

Skötselinstruktion för väderskydd

Ett väderskydd kräver ett minimum av underhåll men skall dagligen eller vid helg/långledigt få översyn på följande:

- Kontrollera förankring (får ej sitta löst) gäller även åkbalk
- Kontrollera att vajerkryss samt förankringsband är spända - fastmonterade
- Gavlar skall vara stängda/låsta eller förseglade
- Skarvkappor skall vara infästa i konstruktionen
- Kontrollera att duken är sträckt
- Se efter hål eller dukskador/försegla om möjligt
- Tvätt/avsköljning - Använd ej starka lösningsmedel på duken.
- Vid säsong, rensa av snö eller is från taket
- Max snö mängd på taket 10 cm
- Vid varning för hårda vindar se över förankringen en extra gång
- Vid flytt av tält på räls får det inte blåsa mer än 10-12 m/sek
- Var alltid två man vid flytt av tält på räls (1 man per långsida)
- VID OSÄKERHET KONTAKTA ALLTID SUPPORT 073-423 22 10

När behov uppstår där professionell service, underhåll eller reparationer krävs är ni välkomna att ringa vår serviceavdelning på tel. 073-423 22 10

Datum: _____ Underskrift: _____